

文件編號	WI-18-14	頁次	1/3	核准	總經理
文件名稱	堆高機機器操作標準	版本	2-201701	制作	管理部

堆高機機器操作標準

大業開發工業(股)公司

106.01.01

文件發行章

修訂履歷	
版本 (版次-日期)	修訂內容
2-201701	ISO 9001 : 2015 改版

大業開發工業股份有限公司

文件編號	WI-18-14	頁次	2/3	核准	總經理
文件名稱	堆高機機器操作標準	版本	2-201701	制作	管理部

一、行駛操作：

- 1、每天檢查堆高機之功能，一切正常無誤則進行引擎暖機，放鬆煞車拉桿。
- 2、貨叉應保持離地面 50mm 之距離以避免貨叉撞擊地面，並且桅桿須後傾至適當位置。
- 3、注意並當心四周是否有障礙物或其他人員。
- 4、踩離合器踏板，操作方向控制桿至所需行駛的方向。
- 5、變換高、低速時，需先踩離合器，再操作控制桿。

二、停止熄火：

- 1、欲停止行駛中之堆高機時，需先踩離合器，將右腳離開加速踏板，確實地踩煞車踏板，輕踩直至堆高機完全停止。
- 2、左腳踩離合器踏板，將方向桿及變速控制桿移至中間位置。
- 3、緩慢地將貨叉下降至接觸地面，桅桿前傾至貨叉與地面平行。
- 4、拉緊手煞車拉桿，引擎開關撥至“OFF”位置，取下鑰匙。

三、操作區域注意事項：

- 1、請儘量避免於沙地、泥濘地……等地行駛及操作。
- 2、無論有無負載貨物，嚴禁於坡地迴轉
- 3、負載貨物時，嚴禁快速地原地迴轉、緊急煞車，否則貨物極易脫落或造成危險。
- 4、堆高機請勿在斜坡上停車或駐車，以防止滑落。
- 5、操作使用後請將貨叉降至地面上，水平貼著地面。

四、操作中注意事項：

- 1、貨物置於貨叉上時，需將桅桿往後傾。
- 2、若堆疊貨物有視線不良時請倒退行駛。
- 3、行駛前昇高貨叉離地約 150mm~200mm 高度再行駛。
- 4、不負載鬆弛或不穩定之貨物。
- 5、請勿站立於載重或貨叉架下面，以防危險。
- 6、請勿搭載人員。
- 7、經過路口或出入門口請鳴放喇叭提醒四週人員。
- 8、室內操作時請注意通風良好，以防一氧化碳中毒。
- 9、操作者必須經過訓練，且受訓合格駕駛人。

大業開發工業股份有限公司

文件編號	WI-18-14	頁次	3/3	核准	總經理
文件名稱	堆高機機器操作標準	版本	2-201701	制作	管理部

10、堆高機負載圖

