

文件編號	WI-25-05	頁次	1/2	核准	總經理
文件名稱	轉速表檢驗設備操作標準	版本	2-201701	制作	管理部

轉速表檢驗設備操作標準

大業開發工業(股)公司

106.01.01

文件發行章

修訂履歷	
版本 (版次-日期)	修訂內容
2-201701	ISO 9001 : 2015 改版

大業開發工業股份有限公司

文件編號	WI-25-05	頁次	2/2	核准	總經理
文件名稱	轉速表檢驗設備操作標準	版本	2-201701	制作	管理部

一、使用方法：

- 1、將(POWER ON)電源打開。
- 2、將單位選擇切換開關切於適當位置。
m/min ：米/每分鐘。
rpm ：轉/每分鐘。
- 3、將車廂回歸至最底樓層。
- 4、將轉速表輪緣輕靠於主鋼索(或主槽輪)上。
- 5、使車廂運轉，待車廂與配重框交會時，按資料保持鈕(HOLD)將讀值保持，並記錄之。

二、注意事項：

- ◆測速過程中，須注意身體與主機轉動部份之距離，確保人身安全。
- ◆若不使用時請將電源關閉(POWER OFF)，避免電池電力耗盡。
- ◆顯示器若出現 BATT 顯示燈時，代表電池電力不足，須更新電池，以免影響量測之正確性。
- ◆轉速表為精密儀器，請小心放置，避免從高處落下或遭強大外力碰撞。
- ◆勿放置或使用於高溫、潮濕、振動頻繁、骯髒之場所。
- ◆若長時不使用此儀器時，應將電池取出。