

文件編號	WI-16-15	頁次	1/2	核准	總經理
文件名稱	油漆作業標準	版本	2-201701	制作	管理部

油漆作業標準

大業開發工業(股)公司

106.01.01

文件發行章

修訂履歷	
版本 (版次-日期)	修訂內容
2-201701	ISO 9001 : 2015 改版

大業開發工業股份有限公司

文件編號	WI-16-15	頁次	2/2	核准	總經理
文件名稱	油漆作業標準	版本	2-201701	制作	管理部

一、作業流程：

- 1、將油漆（1加侖裝）桶蓋打開。
- 2、用木棍或鐵棒將油漆攪和好，並準備另一空桶備用。
- 3、將攪和好的油漆倒一半到備用空桶內。
- 4、油漆分裝好後，加入適量多功能香蕉水至油漆中，視用途來調節香蕉水多寡。
- 5、再用木棍或鐵棒攪拌均勻。
- 6、工作物需放置於墊木上與地面分開。
- 7、工作物表面必須先處理乾淨（用電動鋼刷或手鋼刷）。
- 8、再用油漆刷沾油漆，刷工作物。

二、注意事項：

- 1、易燃性、存放時遠離高溫及火源，使用時禁止吸煙。
- 2、塗刷時，確保工作場通風良好。
- 3、噴漆時，需配戴防護具。
- 4、若沾到眼睛，請立刻用清水沖洗，並視情況送醫。
- 5、塗料倒翻時，須用沙土掩蓋再清理，廢漆不可倒入水溝內。