

移動式工作平台作業守則

一、工作平台組立作業：

- 1、捲揚機須以膨脹螺栓固定於機房地面。
- 2、過捲裝置須安裝確實，離鋼索最下端 1.2M 處須裝置橡皮錘重。
- 3、掛勾須有防滑舌片。
- 4、平台骨架可於機坑外組立完成再行吊入。
- 5、須裝設上欄杆、中欄杆及踢腳板。
- 6、於第一支導軌安裝完成，立即作組立檢點。
- 7、組立檢點表未完成前，不得載運人員上下。
- 8、工作平台組立時，確實使用個人安全防護具。
- 9、工作平台台面與乘場間隙不得大於 200 mm。

二、工作平台使用作業：

- 1、工作平台上行時，上導滑器不得超越導軌頂端。
- 2、工作平台靜止時，須始終保持安全鉗動作。
- 3、工作平台下行時，須先釋放安全鉗。
- 4、運行期間身體各部不得超出安全欄杆。
- 5、不得超載運行。
- 6、於工作平台上作業時，確實使用個人安全防護具。
- 7、兩人同於工作平台作業時，須待對方回應後方可運行。
- 8、每日開工上工作平台時立即實施安全檢點。

三、工作平台拆解作業：

- 1、拆解作業須於機坑底進行。
- 2、工作平台拆解作業時，確實使用個人安全防護具。
- 3、材料傳遞時須待接料者喊好後傳遞者始可鬆手。

在工作場所中懷疑含有石棉之工作指引

1、懷疑在機房、井道內的建築物結構體上的披覆材料含有石棉原料。

- 1.1 工作時，佩戴防塵口罩。
- 1.2 發現有龜裂、剝落現象，馬上報告主管、通知建築物管理單位。
- 1.3 停止該工作區域的工作。
- 1.4 告知及發函予業主及建築物管理單位。

