

# 車廂部件懷疑含有石棉之工作指引

## 1、車廂、門部性。

- 1.1 穿戴防水手套及佩戴防塵口罩。
- 1.2 使用吸塵機將粉塵吸走。
- 1.3 將部件表面噴水弄濕。
- 1.4 切勿切割、敲碎、破壞石棉介質。
- 1.5 將卸除後之部件用置放在一個以上厚度不少於 0.15 m m 塑膠袋或用厚度不少於 0.15 m m 塑膠布作多層重覆包裹，再用膠帶將塑膠袋封口。
- 1.6 將使用過之抹布及手套一併放進一個厚度不少於 0.15 m m 塑膠袋內，再用膠帶將塑膠袋封口。
- 1.7 將卸除物及載有使用過之抹布及手套之塑膠袋一併轉交由環保署單位或化學廢物收集商處理。

## 2、開關、線材、絕緣介面

- 2.1 穿戴防水手套及佩戴防塵口罩。
- 2.2 使用吸塵機將粉塵吸走。
- 2.3 將表面噴水弄濕。
- 2.4 將絕緣介面置放在一個厚度不少於 0.15 m m 之塑膠袋內，再用膠帶將塑膠袋封口。
- 2.5 將使用過之抹布及手套一併放進塑膠袋內，再用膠帶將塑膠袋封口。
- 2.6 將裝載著絕緣介面、用過之抹布及手套之塑膠袋，全部放入另一個厚度不少於 0.15 m m 之塑膠袋內，再用膠帶將塑膠袋封口。
- 2.7 轉交由環保單位或化學廢物收集商處理。